

INSTALLATIONS-ANLEITUNG

Verwendung von „SD-Jukebox Versions-Update (V2.4L35)“

Bevor Sie einen Upgrade mit der „SD-Jukebox Version-Up Disk“ durchführen, installieren Sie die Anwendung SD-Jukebox von der mitgelieferten CD-ROM gemäß den Schritten auf Seite 12 der Installationsanleitung für SD-JukeboxV2.4“.

Installationsverfahren für Version-Up Disk

Doppelklicken Sie die Datei „INSTALL.EXE“.

- Das Installationsprogramm wird gestartet; folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Inhalt zu installieren.
- Vergewissern Sie sich nach der Upgrade-Installation, dass „V2.4L35“ unter [About SD-Jukebox] im [Symbol für SD-Jukebox]-Menü angezeigt wird.

* Um die Version Ihrer Software zu überprüfen, starten Sie SD-Jukebox und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Symbol für SD-Jukebox in der Taskablage. Anschließend wählen Sie „About SD-Jukebox“ aus.