

## Installations-Anleitung zum KN2600-Update

### 1. Aktuelle Version anzeigen:

- Schalten Sie das Keyboard aus.
- Drücken Sie im SOUND GROUP-Bereich die ersten drei Tasten in der oberen Reihe [PIANO]-[STRINGS & VOCAL]-[GUITAR & HARPSI] und halten diese während des Einschaltens gedrückt.
- Nach dem Einschalten sehen Sie dann rechts unten im Display die Versionsnummer.
- Sollte die Versionsnummer gleich oder sogar höher sein, als die hier angebotene, ist ein Update nicht notwendig.

### 2. Erstellen des Updates auf SD-Card

- Benutzen Sie für das Update nur SD-Cards zwischen 8 und 64 MB Speicherkapazität. Die SD-Card muss am Keyboard formatiert worden sein (nicht am PC!).
- Legen Sie nun die SD-Card in Ihren SD-Kartenschreiber und stellen Sie sicher, dass dieser am Computer angeschlossen ist.
- Kopieren Sie nun die Datei "KN24PRG.DAT" auf die SD-Card.

### 3. Das Update am KN2600:

- Legen Sie die SD-Card in den SD-Schacht Ihres KN2600 ein.
- Drücken Sie die ersten 4 Panel Memory-Tasten, halten Sie diese gedrückt und schalten Sie das Keyboard ein.
- Wählen Sie im Display UPDATE so oft, bis der Vorgang beginnt.
- Bei der Meldung "Completed !! Turn on AGAIN" schalten Sie Ihr KN2600 aus und nach etwa 2-3 Sekunden wieder ein.

CA-Software übernimmt keinerlei Verantwortung für auftretende Fehler oder Beschädigungen durch das Update! Machen Sie sicherheitshalber bei dem in Punkt 3 beschriebenen Vorgang statt "UPDATE" zuerst ein "CHECK".