

Modell:	Initialisierung:
---------	------------------

KEYBOARDS

SX-KN7000 / 6500 / 6000 / 2600 / 2400	Initial: in der Rhythm Group die ersten drei Tasten in der unteren Reihe gedrückt halten und Instrument einschalten; Factory Initial: in der Rhythm Group in der oberen Reihe die ersten vier Tasten gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN5000	Rhythmus-Tasten [MARCH&WALTZ], [PARTY TIME], [SHOW TIME] und [TRAD DANCE] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN3500 / 3000 / 2000	Rhythmus-Tasten [8 BEAT 2], [JAZZ ROCK] und [DANCE POP] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN1600 / 1400	Rhythmus-Tasten [MARCH&WALTZ], [LATIN] und [WORLD] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN1500 / 930 / 920 / 720	Die drei Taster rechts vom Display gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN1200 / 901 / 750 / 701 / 700 / 650 / 570 / 550 / 501 / 470 und SM-AC1200	Rhythm Select Tasten [0], [1] und [2] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN1000	Rhythmus Tasten [1], [2] und [3] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN800 / 770 / 600 / 440 / 400	Die drei Pads gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN500 / 300	Die Tasten C1 und E1 (untere Oktave) gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-KN220 / 200	(kein Backup-Speicher zum Initialisieren)
SX-K700 / 500	FSC-Taste drücken, danach Initial-Taste (höchstes D#) drücken.
SX-AX7 / 5	Im Auto Play Chord die Taste [ONE FINGER] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-WSA1	Realtime Creator [1], [2] und [3] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-WSA1 R	Taster 1 - 6 und [RESET] - Taste gedrückt halten und Instrument einschalten.

ORGANS

SX-G100C und SX-GA3 / 1	Die drei [ROCK] - Tasten gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-EA5 / 3 / 1	Die drei Rhythmus-Tasten links unten gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-EN4 / 3 und SX-GN6	Rhythmus-Tasten [8BEAT], [ROCK] und [16BEAT 1] gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-EN2 / 1	[STEP REC]-Taste drücken und [MARCH] drücken bis zum Signalton.
SX-GN9 / 5 / 3 und SX-A10	Rhythmus-Tasten [16BEAT 1], [16BEAT 2] und [BALLAD] gedrückt halten und Instrument einschalten.

DIGITAL PIANOS

SX-PX665 / 664 / 663 / 662	(folgt baldmgl.)
SX-PX338 / 336 / 334 / 332 / 228 / 226 / 224 / 222 / 205 / 203 / 201 / 107 / 106 / 103 / 111 / 101 / 100 / 74 / 73 / 71	Initial-Taste (oberstes F#) gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-PX66 / 55 / 44 / 22	Beide MODE SET - Tasten gedrückt halten und die Initial-Taste (oberstes F#) drücken.
SX-PC25 / 15 / 8	(kein Backup-Speicher zum Initialisieren)
SX-P50	(folgt baldmgl.)
SX-P30	(kein Backup-Speicher zum Initialisieren)

DIGITAL ENSEMBLES

SX-PR804 / 604	Initial: in der Rhythm Group die ersten drei Tasten in der unteren Reihe gedrückt halten und Instrument einschalten; Factory Initial: in der Rhythm Group in der oberen Reihe die ersten vier Tasten gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-PR903 / 703 / 603 / 902 / 702 / 602 / 900 / 700 / 600 / 500 / 54 / 53 / 52 / 51 / 307 / 305 / 303 / 110	In der Rhythm Group die ersten drei Tasten in der unteren Reihe gedrückt halten und Instrument einschalten.
SX-PR370 / 270 / 170 / 350 / 250 / 50	Die drei linken Rhythmus-Tasten gedrückt halten und Instrument einschalten.

Alle Angaben ohne Gewähr! Irrtümer vorbehalten. Keine Haftung bei Schäden!