

Installations-Anleitung für das HD-SX6 – Update

Bei diesem Update handelt es sich um die neueste Version des Betriebssystems, mit dem die internen Abläufe des Instrumentes optimiert werden. Eine Haftung für Schäden, die dem Benutzer, insbesondere aus der durch Downloading erhaltenen Software oder aus dem Inhalt der einzelnen Nachrichten entstehen, ist ausgeschlossen. Die zur Verfügung gestellten Dateien, die deutschen oder internationalen Schutzrechten (Copyrights) unterliegen, dürfen nur zum Zweck des eigenen Gebrauchs genutzt werden, es sei denn, der Inhaber des Copyrights hat etwas anderes bestimmt. In jedem Fall ist die kommerzielle Verwertung der Dateien, etwa durch Verkauf von Kopien, untersagt.

Erstellen des Updates auf Diskette:

- Das Update besteht aus 1 Diskette, halten Sie also eine formatierte HD-Diskette bereit.
- Beschriften Sie die Diskette mit z.B. HD-SX6 Update und legen Sie sie in das Laufwerk Ihres Computers ein.
- Öffnen Sie nun die Datei sx6v113a.exe durch Doppelklick und folgen Sie den Anweisungen in den Popup-Fenstern.

Installation des Updates

- Schalten Sie das Keyboard aus.
- Legen Sie die Diskette ein.
- Drücken Sie die PANEL MEMORY Tasten 1-2-3-4 gleichzeitig und schalten das Keyboard währenddessen ein.
- Lassen Sie die Tasten los, sobald Text im Display erscheint.
- Nach kurzer Zeit meldet das Display: COMPLETED, TURN ON AGAIN.
- Schalten Sie das Keyboard aus und entnehmen Sie die Diskette.
- Initialisieren Sie das Keyboard beim Einschalten, indem Sie die Rhythmus-Tasten [LATIN]-[WORLD]-[CUSTOM] gleichzeitig gedrückt halten, während Sie das Keyboard einschalten.

CA-Software übernimmt keinerlei Verantwortung für auftretende Fehler oder Beschädigungen durch das Update!