


Techni-chord



TECHNI-CHORD ermöglicht es Ihnen, ganze Akkorde mit nur einem Finger zu spielen. Bei geteilter Tastatur werden die rechts gespielten Töne gemäß der links gegriffenen Akkorde harmonisiert. Es stehen vom einfachen DUETT bis hin zu ausgefallenen BIG BAND-Sätzen verschiedene Akkord-Typen zur Verfügung.


Beispiel:

Linke Hand (Akkord)

Rechte Hand (Melodie)



1. Unterteilen Sie das Manual in einen rechten und einen linken Bereich.
2. Drücken Sie die **TECHNI-CHORD**-Taste.



3. Spielen Sie auf dem Manual.
 - Die mit der rechten Hand gespielte Melodie wird automatisch mit Akkorden unterlegt, die auf den mit der linken Hand angeschlagenen Akkorden basieren.
 - Diese Funktion ist nicht wirklich für die Klanggruppe, zu der die **SOLO**-Taste eingeschaltet ist.
 - Diese Funktion ist besonders effektiv, wenn sie zusammen mit der **AUTO PLAY CHORD**-Funktion verwendet wird.

■ ORCHESTRATOR


Sie können bestimmen welche Klanggruppe für die Harmonie Töne verwendet wird. Ihre **TECHNI-CHORD**-Darbietung wird durch die Auswahl von Harmonie Klängen, die sich von den Melodieklängen und von den Klängen der Begleit-Automatik unterscheiden aufgewertet.

Verwenden Sie die \wedge - und \vee -Tasten, um eine Klanggruppe für die Harmonie Noten auszuwählen.

- Wenn **CONDUCTOR** ausgewählt wurde, werden die Harmonie Noten von den Klängen der Klanggruppen erzeugt, welche gerade im **CONDUCTOR (RIGHT 1, RIGHT 2)** ausgewählt sind. Anders ausgedrückt, die Harmonie Noten werden in den gleichen Klängen, wie die Melodie Noten erzeugt. Wenn beide **RIGHT 1** und **RIGHT 2** Klanggruppen angeschaltet sind, werden die Harmonie Noten in den Klängen der **RIGHT 1**-Klanggruppe erzeugt.

Einstellung der Harmonisierungstypen

1. Drücken und halten Sie die **TECHNI-CHORD**-Taste für einige Sekunden.
 - Das Display gleicht der folgenden Anzeige.



2. Verwenden Sie die \blacktriangleleft , \blacktriangleright , \uparrow , \downarrow -Tasten, um den Harmonisierungstyp auszuwählen.
 - Wenn Sie die Typen **OCTAVE**, **HARD ROCK** oder **FANFARE** auswählen, ist die **TECHNI-CHORD**-Funktion ebenfalls aktiv, auch wenn die Tastatur nicht unterteilt ist.

- Wenn Sie im Falle von **EASY RECORD** (siehe Seite 77) **CONDUCTOR** oder eine andere Klanggruppe als **PART 2** wählen, wird der **TECHNI-CHORD**-Klang nicht aufgezeichnet; wählen Sie daher bei Verwendung von **EASY RECORD** bitte die eine oder die andere Einstellung.